

## Потолочное (двухрядное) крепление

1. Разметьте места крепления пластиковых суппортов с шагом 50-70 см и закрепите их на стене с помощью дюбелей и шурупов.
2. Прижмите профиль к пластиковым суппортам.
3. На пластиковых суппортах поверните флажки на 90°.

