


## Как уменьшить длину карниза

1) Снимите с карниза стопор\* и пластиковую заглушку.



2) Отпилите лишний профиль ножовкой по металлу.



3) Установите на место стопор\* и пластиковую заглушку.

